

# Funzioni DMX

## KolorGlobe MK2 4000 / 7000

Canale	Funzione	Valore	Descrizione
1	Lampada	0-63	Lampada accesa
		64-127	Reset
		128-255	Spegnimento lampada
2	Black out	0-5	Blackout chiuso
		4-50	Controllo proporzionale 0-100% dell'apertura blackout
		51-54	Blackout aperto
		55-101	Controllo proporzionale 0-100% dello strobo meccanico
		102-104	Blackout aperto
		105-151	Effetto strobo con apertura lenta e chiusura rapida proporzionale 0-100%
		151-154	Blackout aperto
		155-201	Effetto strobo con apertura rapida e chiusura lenta proporzionale 0-100%
		201-204	Blackout aperto
		205-251	Effetto strobo con apertura lenta e chiusura lenta proporzionale 0-100%
252-255	Blackout aperto		
3	Strobo elettronico	0-5	No strobo
		4-50	Controllo proporzionale 0-100% del dimmer elettronico
		51-54	No strobo
		55-101	Controllo proporzionale 0-100% dello strobo elettronico
		102-104	No strobo
		105-151	Effetto strobo con accensione lenta e spegnimento rapido proporzionale 0-100%
		151-154	No strobo
		155-201	Effetto strobo con accensione rapida e spegnimento lento proporzionale 0-100%
		201-204	No strobo
		205-251	Effetto strobo con accensione lenta e spegnimento lento proporzionale 0-100%
252-255	No strobo		
4	Pan	0-255	Controllo proporzionale 0-100% del movimento Pan
5	Tilt	0-255	Controllo proporzionale 0-100% del movimento Tilt
6	Pan 16 bit	0-255	Controllo proporzionale 0-100% del movimento fine Pan
7	Tilt 16 bit	0-255	Controllo proporzionale 0-100% del movimento fine Tilt
8	Libero		Nessuna funzione
9	Zoom	0-255	Controllo proporzionale 0-100% dello Zoom
10	Giallo	0-255	Controllo proporzionale 0-100% del colore Giallo
11	Ciano	0-255	Controllo proporzionale 0-100% del colore Ciano
12	Magenta	0-255	Controllo proporzionale 0-100% del colore Magenta
13	Frost	0-255	Controllo proporzionale 0-100% dell'effetto Frost

# DMX functions

## KolorGlobe MK2 4000 / 7000

Channel	Function	Value	Description
1	Lamp	0-63	Lamp ON
		64-127	Reset
		128-255	Lamp OFF
2	Blackout	0-5	Shutter closed
		4-50	Proportional controll of mechanical shutter from 0 to 100%
		51-54	Shutter open
		55-101	Proportional controll of mechanical strobe effect from 0 to 100%
		102-104	Shutter open
		105-151	Strobe effect with slow opening and fast closing proportional 0-100%
		151-154	Shutter open
		155-201	Strobe effect with fast opening and slow closing proportional 0-100%
		201-204	Shutter open
		205-251	Strobe effect with slow opening and slow closing proportional 0-100%
3	Electronic strobe	0-5	No strobe
		4-50	Proportional controll of electronic dimmer from 0 to 100%
		51-54	No strobe
		55-101	Proportional controll of electronic strobe effect from 0 to 100%
		102-104	No strobe
		105-151	Strobe effect with slow turning on and fast turning off proportional 0-100%
		151-154	No strobe
		155-201	Strobe effect with fast turning on and slow turning off proportional 0-100%
		201-204	No strobe
		205-251	Strobe effect with slow turning on and slow turning off proportional 0-100%
252-255	No strobe		
4	PAN	0-255	Proportional controll of PAN movement from 0 to 100%
5	TILT	0-255	Proportional controll of TILT movement from 0 to 100%
6	PAN 16 bit	0-255	Proportional controll of fine PAN movement
7	TILT 16 bit	0-255	Proportional controll of fine TILT movement
8	No effect		
9	Zoom	0-255	Proportional controll of Zoom movement from 0 to 100%
10	Yellow	0-255	Proportional controll of Yellow movement from 0 to 100%
11	Cyan	0-255	Proportional controll of Cyan movement from 0 to 100%
12	Magenta	0-255	Proportional controll of Magenta movement from 0 to 100%
13	Frost	0-255	Proportional controll of Frost movement from 0 to 100%